

Oownloaded from www.vandenborre.be

Séries Spirit/Navman 470/570 Manuel d'utilisation



Ownloaded from www. vandenborre. be

Séries Spirit/Navman 470 Manuel de l'utilisateur du matériel

Informations importantes relatives

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES AVANT D'INSTÂLER L'APPAREIL DANS UN VÉHICULE

<u> </u>	Ce symbole est utilisé pour signaler une alerte concernant la sécurité. Il vous avertit du isque de blessure. Conformez-vous aux consignes de sécurité qui accompagnent ce symbole pour évirentout risque de blessure ou de mort.
AVERTISSEMENT	Le symbole AVERTISSEMENT est utilisé pour signaler un risque de situation dangereuse. Si celle-chrest pas évitée, elle peut entraîner la mort ou de graves blessures.
▲ ATTENTION	Le symbole ATTENTION est utilisé pour signaler un risque de situation dangereuse. Si celle-ci n'est pas évitée, elle peut entraîner de légères ou de sérieuses blessures.
ATTENTION	Le symbole ATTENTION, sans symbole d'alerte concernant la sécurité, indique un risque de situation dangereuse. Si celle-ci n'est pas évitée, elle peut entraîner un dommage matériel.

AVERTISSEMENT

La dépose d'équipement d'origine, le rajout d'accessoire ou la modification de votre véhicule peut affecter la sécurité du véhicule, ou rendre son fonctionnement illégal dans certaines juridictions.

Concernant les accessoires ou les modifications, conformez-vous à toutes les instructions du produit et à celles qui figurent dans le manuel du véhicule.

Consultez les réglementations de votre pays et/ou état concernant le fonctionnement d'un véhicule modifié ou équipé d'accessoires.

La mise en place, la sécurité et l'utilisation de votre Mio sont sous votre unique responsabilité et ne doivent pas provoquer d'accident, de blessure ou de dommage matériel. Veillez à toujours vous conformer aux pratiques de conduite en toute sécurité.

Installez votre Mio de façon à ce que l'appareil n'interfère pas avec une manipulation sûre de votre véhicule, au déploiement des airbags ou de toute autre équipement de sécurité.

Ne manipulez pas votre Mio lorsque vous conduisez.

Avant d'utiliser votre Mio pour la première fois, familiarisez-vous avec l'appareil et son fonctionnement.

Sur les routes principales, la distance jusqu'à une sortie calculée par votre Mio peut être supérieure à la distance indiquée par les panneaux de signalisation. Les panneaux indiquent la distance jusqu'à la bifurcation, alors que votre Mio affiche la distance jusqu'à la prochaine intersection, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la rampe ou de la route de sortie. Veillez à anticiper la sortie d'une route en suivant les informations de distance qui figurent sur les panneaux de signalisation.

L'utilisation des informations concernant les emplacements de caméra de surveillance ou de radars peut être soumise aux réglementations locales du pays d'utilisation. Il est de votre responsabilité de vérifier si vous pouvez utiliser légalement les informations dans votre pays ou dans le pays où ses informations seront utilisées.



Ne manipulez pas votre Mio lorsqu'il est chaud. Laissez l'appareil se refroidir à l'ombre.

À pleine puissance, l'écoute prolongée de votre Mio via un casque ou des écouteurs peut endommager l'ouïe de l'utilisateur.

ATTENTION

N'exposez pas votre Mio directement à la lumière du soleil lorsque votre voiture est en stationnement un long moment. La surchauffe peut endommager l'appareil.

Pour décourager toute tentative de vol, ne laissez pas votre Mio installé sur son support, ou des câbles à la vue directe dans un véhicule sans surveillance.



La réglementation dans certains états, comme l'Arizona, la Californie et le Minasota, interdit l'installation d'objets sur le pare-brise lorsque vous conduisez votre véhicule. Veillez à consulter et à vous conformer aux dernières lois d'état en vigueur. D'autres options d'installation peuvent être fournies dans l'emballage de votre appareil Sinon, consultez notre site Internet pour les autres possibilités de montage. Mio n'est pas tenu responsable des contraventions pénalités ou dommages pouvant découlés de la non-observance de cet avis.

Consignes de sécurité relatives au chargeur domestique



Pour charger votre Mio en utilisant l'alimentation secteur, utilisez l'accessoire chargeur domestique (Modèle MII050100 ; Entrée: 100-240VCA 50-60Hz; Sortie: 5VCC 1A max) fourni par Mio (peut être vendu séparément). L'utilisation d'autres chargeurs avec votre Mio peut entraîner de graves blessures ou des dommages matériels.

N'utilisez jamais le charger si la prise ou le cordon est endommagé.

N'utilisez jamais le charger si la prise ou le cordon est endommage.

N'exposez pas le chargeur à l'humidité ou à l'eau. Ne pas utiliser le chargeur dans un environnement très humide. L'exposition à l'eau. l'eau peut entraîner des étincelles ou un incendie.

Ne touchez jamais le chargeur quand vous avez les mains ou les pieds mouillés.

Laissez une ventilation adéquate autour du chargeur quand vous l'utilisez pour alimenter votre Mio ou charger la batterie interne. Ne couvrez pas le chargeur avec du papier ou d'autres objets susceptibles de réduire la ventilation. N'utilisez pas le chargeur quand il se trouve dans un étui de transport ou un autre conteneur.

Assurez-vous d'avoir brancher le chargeur à une source d'alimentation présentant la prise et la tension requises. Les exigences en matière de tension sont indiquées sur le boîtier du chargeur et/ou son emballage.

N'essavez pas de réparer le chargeur, vous risquez de vous blesser. Remplacez le chargeur s'il est endommagé ou exposé à une humidité excessive.

Consignes de sécurité relatives à la batterie interne



Votre Mio contient une batterie polymère interne au lithium-ion, non remplacable. La batterie peut se percer ou exploser en cas de mauvaise manipulation, libérant des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion, ne démontez, ni n'écrasez ou percez la batterie.

Veillez à recycler ou à éliminer la batterie de façon sûre et adéquate, conformément aux lois et aux réglementations locales. Ne jetez pas la batterie au feu ou dans l'eau.



Pour charger la batterie interne de votre Mio, n'utilisez que le chargeur domestique adéquat (quelque fois vendu séparément) ou le chargeur du véhicule fourni par Mio.

N'utilisez la batterie interne Mio qu'avec votre appareil Mio.

Le chargement de la batterie Mio cesse dés que la température ambiante est inférieure à 0°C ou supérieure à 45°C.

La non-observance de ces avertissements et précautions peut engendrer la mort, de graves blessures ou des dommages matériels. Mio se dégage de toute responsabilité concernant l'installation et l'utilisation de votre Mio pouvant provoquer ou contribuer à un décès, à des blessures ou à des dommages matériels, ou en violation des réglementations en vigueur.

Conformité



AVERTISSEMENT Ce produit, son emballage et ses composants contiennent des produits chimiques connus dans l'État de Californie pour provoquer des cancers, des anomalies congénitales et des troubles de la reproduction. Cet avis est publié en conformité à la Proposition 65 de Californie.

(1) À des fins d'identification réglementaire :

La série Mio Spirit/Navman 470 porte le numéro de modèle N255.

Les étiquettes de marquage sur l'extérieur de votre Mio indiquent les règlements auxquels se conforme votre modèle. Veuillez vérifier les étiquettes de marquage et vous référez aux sections correspondantes de ce chapitre. Certains règlements s'appliquent uniquement aux modèles spécifiques.



Les produits portant l'étiquette CE sont conformes à la directive R&TTE sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications (1999/5/CE), à la directive Compatibilité Électromagnétique (2004/108/CE) et à la directive Basse tension (2006/95/CE) – promulguées par la Commission de la Communauté eurogéeppe. La conformité à ces directives implique le respect des normes européennes suivantes :

EN 301 489-1 : Compatibilité électromagnétique et sujets de spectre radio (ERM), norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et services radio ; 1ère partie : Exigences techniques communes.

EN 301 489-17 : Compatibilité électromagnétique et sujets de spectre radio (ERM), norme de compatibilité électromagnétique court.

• Vandenborre be (EMC) pour les équipements et services radio ; partie 17 : Conditions spécifiques pour les Dispositifs à ondes courtes (SRD) fonctionnant sur les fréquences comprises entre 2,4 GHz et 5 GHz.

EN 55022 : Caractéristiques des disturbances radio

EN 55024 : Caractéristiques d'immunité

EN 61000-3-2 : Limitations des émissions harmoniques

EN 61000-3-3: Limitation de fluctuations et d'instabilité de tension dans les réseaux d'alimentation basse tension

IEC 60950-1:2001 : Sécurité du produit

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications effectuées par l'utilisateur et de ses conséquences susceptibles de changer la conformité du produit à l'étiquetage CE.

Déclaration de conformité

Par la présente, Mio Technology déclare que ce N255 répond à l'ensemble des exigences et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE.

W/FFF



Ce produit ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager ordinaire, conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE - 2002/96/EC). Au lieu de cela, il doit être éliminé en le retournant au point de vente ou en l'apportant à un point de collecte municipal pour le recyclage.

Table des matières

⊘		
OWA		
ible des matières 💛 🗽		
Informations importantes relatives à la sécurité	2	_
Informations importantes relatives à la sécurité Consignes de sécurité relatives au chargeur domestique Consignes de sécurité relatives à la batterie interne. Conformité WEEE Table des matières Bienvenue Informations importantes relatives à l'utilisation de ce manuel. Caractère typographique Icônes Termes.	3 3 23	
Table des matières		
Bienvenue	60%	
Informations importantes relatives à l'utilisation de ce manuel	6 6 6	70.00
Installation du Mio dans un véhicule		
Série 470Activation de la réception trafic (TMC)		
Connaître votre Mio	8	
Série 470	8	
Comment mettre le Mio en marche ?	9	
Utilisation du bouton d'alimentation	9	
Comment charger la batterie ?	10	
Comment charger la batterie dans un véhicule? Comment charger la batterie en utilisant mon ordinateur ? Comment charger la batterie à la maison ou au bureau ?	10	
Référence	11	
Qu'est-ce qu'un GPS ? Comment mon Mio réceptionne-t-il les signaux GPS ?		

Entretenir votre Mio11

Bienvenue

Merci d'avoir acheté ce Mio. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre Mio pour la première frie Conserver co manuel avant d'utiliser per la première prioritaire.

Merci d'avoir acheté ce Mio. Veuillez lire attentivement ce manuet avoir conservez ce manuel en lieu sûr et utilisez-le comme référence prioritaire. Informations importantes relatives à l'utilisation de ce manuel Il est important de comprendre les termes et les conventions typographiques utilisés dans ce manuel. Il est important de comprendre les termes et les conventions typographiques utilisés dans ce manuel. Informations importantes relatives à l'utilisation de ce manuel. Information de comprendre les termes et les conventions typographiques utilisés dans ce manuel. Information de comprendre les termes et les conventions typographiques utilisés dans ce manuel.

Convention	Type d'information
Caractère gras	Composants ou items qui s'affichent à l'écran, y compris les boutons, les en-têtes, les noms de champ et les options.
Caractère italique	Indique le nom d'un écran.

Icônes

Les icônes suivantes sont utilisées dans le manuel :

Icône	Description
	Remarque
(1)	Conseil
<u> </u>	Avertissement

Termes

Les termes suivants sont utilisés dans ce manuel et décrivent des actions à entreprendre par l'utilisateur.


Terme	Description	
Appuyer	Appuyer sur un bouton en le relâchant immédiatement.	
Toucher	Appuyez sur un item affiché sur l'écran tactile en relevant immédiatement votre doigt.	
Sélectionner	Appuyez sur un item d'une liste, ou sur une commande d'un menu.	

Installation du Mio dans un véhicule

ATTENTION:

- N'installez jamais votre Mio dans le champ de vision du conducteur.
- Si le pare-brise est teinté par un revêtement réfléchissant, sa propriété athermique risque d'avoir un impact sur la réception GPS. Veuillez par exemple installer votre Mio dans une zone « libre », habituellement juste sous le rétroviseur central.
- Pour protéger votre Mio contre les soudaines surtensions, branchez le chargeur du véhicule uniquement après le démarrage du moteur.

Série 470



Activation de la réception trafic (TMC)

Les informations sur le trafic ne sont disponibles que sur des modèles sélectionnés et dans certains pays

Selon le modèle de votre Mio, il est possible d'obtenir des informations en direct sur le trafic de deux façons :

- Si votre Mio dispose d'un émetteur TMC intégré, il est possible de réceptionner les informations trafic* via le chargeur du véhicule, utilisé comme une antenne.
- Si votre Mio n'est pas équipé d'un émetteur TMC intégré, il faudra installer le kit d'accessoire TMC (vendu séparément, voir le site www.mio.com pour plus de détails).

Pour plus de détail sur l'utilisation des informations trafic sur votre Mio, consultez le Manuel de l'utilisateur logiciel.

* un abonnement peut être nécessaire. Consultez le site www.mio.com pour plus de détails.

Connaître votre Mio

Série 470



- Bouton d'alimentation
- Haut-parleur
- Fente pour le support
- Connecteur pour le chargeur du véhicule, un câble USB, le chargeur domestique (quelque fois vendu séparément) et le kit d'accessoire TMC (quelque fois vendu séparément).
- Ecran tactile

Comment mettre le Michen marche? Tion du bouton d'alimentation Trong Manuel M



- Pour réinitialiser votre Mio, faites glisser le bouton d'alimentation en position RESET (réinitialiser). Lorsque votre Mio a été mis hors tension, faites glisser le bouton d'alimentation en position ON (marche).

Comment charger la batterie ?

Votre Mio est équipé d'une batterie interne. Lorsque cette dernière est en pleine charge, elle est capable d'alimenter l'appareil pendant 2 heures. Le chargement de la batterie peut mettre jusqu'à 4 heures pour une pleine charge.

(i)

La batterie n'est peut-être pas complètement chargée lorsque vous utilisez votre Mio pout la première fois.

ATTENTION: Pour des performances optimales de la batterie, prenez note des points suivants:

- Ne pas charger la batterie quand la température est élevée (par exemple, en plein soleil).
- Vous n'avez pas besoin que la batterie se décharge complètement avant de la recharger.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre Mio pendant une longue durée, faites glisser le bouton d'alimentation en position RESET (réinitialiser) pour préserver le niveau de charge de la batterie interne.

Comment charger la batterie dans un véhicule?

Pour charger votre Mio dans un véhicule, branchez le chargeur du véhicule dans la prise située en bas de votre Mio, et l'autre extrémité du chargeur dans la prise d'alimentation du véhicule.

Comment charger la batterie en utilisant mon ordinateur?

Pour des résultats de charge optimaux, assurez-vous d'avoir mis votre Mio hors tension lorsque vous le branchez sur votre ordinateur.

- Allumez votre ordinateur.
- 2. Branchez la grande extrémité du câble USB directement sur un port USB de votre ordinateur (n'utilisez pas de concentrateur USB). Branchez la petite extrémité dans la prise

ATTENTION: lorsque votre Mio est sous tension et branché à un ordinateur, il est reconnu comme périphérique externe de stockage. NE SUPPRIMER PAS les fichiers préinstallés sur votre Mio. La suppression des fichiers peut entraîner le plantage de votre Mio.

Comment charger la batterie à la maison ou au bureau?

Il est possible d'utiliser un chargeur domestique pour charger la batterie.

Pour charger votre Mio depuis une prise secteur, branchez le câble du chargeur domestique dans la prise située an bas de votre Mio, et le chargeur secteur dans la prise murale.

Le chargeur domestique n'est inclus qu'avec certains modèles. Il peut sinon être acheté séparément (voir le site www.mio.com pour plus de détails).

Référence

Qu'est-ce qu'un GPS?

Downloaded from Le système de localisation par satellite (Global Positioning System ou GPS) est disponible tout moment, il est gratuit et présente une production satellites qui tournent autours de la Terre, a environ — utilisés par les récepteurs GPS, comme votre Mio, pour déterminer un emplacement est capable de détecter les signaux de 12 satellites à la fois. Cependant, quatre signaux suffisent aux suffisent aux suffisent aux suffisent de navigation pour les véhicules, pour fournir une position ou un « repère GPS » (latitude et longitude) Control of the contro gratuit et présente une précision de 5 mètres. La navigation GPS est rendue possible grâce aun réseau de

GPS, votre Mio doit être à l'extérieur ou dans un véhicule à l'extérieur, et doit disposer d'une vue dégagée du ciel. La réception GPS n'est habituellement pas affectée par la météo. Cependant, une pluie forte ou d'importantes chutes de neige peuvent perturber la réception.





Entretenir votre Mio

L'attention portée à votre Mio vous assurera un fonctionnement sans problème et réduira les risques de dommages de votre Mio:

- Conservez votre Mio à distance de l'humidité excessive et des températures extrêmes.
- Évitez d'exposer votre Mio au soleil ou aux rayons ultraviolets de forte intensité pendant une longue
- Ne placez rien sur votre Mio. Ne faites tomber aucun objet sur votre Mio.
- Ne laissez pas tomber votre Mio et ne l'exposez pas à un choc violent.
- Ne soumettez pas votre Mio à des changements de température brusques et rudes. Cela pourrait provoquer une condensation de l'humidité à l'intérieur de l'appareil et pourrait l'endommager. En cas de condensation de l'humidité, laisser sécher complètement votre Mio avant de l'utiliser.
- La surface de l'écran peut facilement s'érafler. Évitez de le toucher avec des objets pointus. Des protections d'écran génériques et non-adhésives, conçues spécialement pour les appareils portables avec panneaux LCD, peuvent être utilisées pour protéger l'écran des petites rayures.

- Ne nettoyez jamais votre Mio lorsqu'il est sous tension. Utilisez in chiffon doux, non pelucheux pour essuyer l'écran et l'extérieur de votre appareil.

 Ne pas utiliser d'essuie-tout pour nettoyer l'écran.

 Ne jamais essayer de démonter, de réparer ou d'effectuer des modifications sur votre Mio. Toute tentative
- de démontage, de modification ou de réparation pourrait endommager votre pio et même causer des blessures corporelles ou des dommages matériels. Ceci annule la garantie.
- Ne jamais stocker, ni transporter des liquides, gaz ou matériaux explosifs dans le même compartiment que w. vandens votre Mio, ses parties ou accessoires.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème que vous ne pouvez résoudre, contactez un service agrée de réparation

Problèmes	Solutions
Votre Mio ne s'allume pas lorsqu'il est alimenté par la batterie.	L'énergie restant de la batterie est peut-être trop faible pour faire fonctionner votre Mio. Chargez la batterie en utilisant le chargeur du véhicule, le chargeur domestique (quelque fois vendu séparément) ou le câble USB, puis essayez de l'allumer.
L'écran réagit lentement.	L'énergie restant de la batterie est peut-être trop faible pour faire fonctionner votre Mio. Si le problème persiste, réinitialisez votre Mio.
L'écran plante.	Réinitialisez votre Mio.
L'écran est difficile à lire.	Augmentez la luminosité de l'écran.
Impossible d'établir une connexion avec un ordinateur.	Assurez-vous que votre Mio et votre ordinateur sont tous les deux sous tension avant d'établir une connexion.
	Assurez-vous que le câble est correctement branché dans le port USB de votre ordinateur et dans la prise de votre Mio. Branchez le câble USB directement à votre ordinateur, et non sur un concentrateur USB.
	Réinitialisez votre Mio avant de brancher le câble USB. Déconnectez toujours votre Mio avant de redémarrer votre ordinateur.



Journ Loaded from Www. Vandenborre. be

Séries Spirit/Navman 570 Manuel de l'utilisateur du matériel

Informations importantes relatives

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES AVANT D'INSTÂLER L'APPAREIL DANS UN VÉHICULE

<u> </u>	Ce symbole est utilisé pour signaler une alerte concernant la sécurité. Il vous avertit du sque de blessure. Conformez-vous aux consignes de sécurité qui accompagnent ce symbole pour expertout risque de blessure ou de mort.
AVERTISSEMENT	Le symbole AVERTISSEMENT est utilisé pour signaler un risque de situation dangereuse. Si celle-cirrest pas évitée, elle peut entraîner la mort ou de graves blessures.
▲ ATTENTION	Le symbole ATTENTION est utilisé pour signaler un risque de situation dangereuse. Si celle-ci n'est pas évitée, elle peut entraîner de légères ou de sérieuses blessures.
ATTENTION	Le symbole ATTENTION, sans symbole d'alerte concernant la sécurité, indique un risque de situation dangereuse. Si celle-ci n'est pas évitée, elle peut entraîner un dommage matériel.

AVERTISSEMENT

La dépose d'équipement d'origine, le rajout d'accessoire ou la modification de votre véhicule peut affecter la sécurité du véhicule, ou rendre son fonctionnement illégal dans certaines juridictions.

Concernant les accessoires ou les modifications, conformez-vous à toutes les instructions du produit et à celles qui figurent dans le manuel du véhicule.

Consultez les réglementations de votre pays et/ou état concernant le fonctionnement d'un véhicule modifié ou équipé d'accessoires.

La mise en place, la sécurité et l'utilisation de votre Mio sont sous votre unique responsabilité et ne doivent pas provoquer d'accident, de blessure ou de dommage matériel. Veillez à toujours vous conformer aux pratiques de conduite en toute sécurité.

Installez votre Mio de façon à ce que l'appareil n'interfère pas avec une manipulation sûre de votre véhicule, au déploiement des airbags ou de toute autre équipement de sécurité.

Ne manipulez pas votre Mio lorsque vous conduisez.

Avant d'utiliser votre Mio pour la première fois, familiarisez-vous avec l'appareil et son fonctionnement.

Sur les routes principales, la distance jusqu'à une sortie calculée par votre Mio peut être supérieure à la distance indiquée par les panneaux de signalisation. Les panneaux indiquent la distance jusqu'à la bifurcation, alors que votre Mio affiche la distance jusqu'à la prochaine intersection, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la rampe ou de la route de sortie. Veillez à anticiper la sortie d'une route en suivant les informations de distance qui figurent sur les panneaux de signalisation.

L'utilisation des informations concernant les emplacements de caméra de surveillance ou de radars peut être soumise aux réglementations locales du pays d'utilisation. Il est de votre responsabilité de vérifier si vous pouvez utiliser légalement les informations dans votre pays ou dans le pays où ses informations seront utilisées.



Ne manipulez pas votre Mio lorsqu'il est chaud. Laissez l'appareil se refroidir à l'ombre.

À pleine puissance, l'écoute prolongée de votre Mio via un casque ou des écouteurs peut endommager l'ouïe de l'utilisateur.

ATTENTION

N'exposez pas votre Mio directement à la lumière du soleil lorsque votre voiture est en stationnement un long moment. La surchauffe peut endommager l'appareil.

Pour décourager toute tentative de vol, ne laissez pas votre Mio installé sur son support, ou des câbles à la vue directe dans un véhicule sans surveillance.



La réglementation dans certains états, comme l'Arizona, la Californie et le Minasota, interdit l'installation d'objets sur le pare-brise lorsque vous conduisez votre véhicule. Veillez à consulter et à vous conformer aux dernières lois d'état en vigueur. D'autres options d'installation peuvent être fournies dans l'emballage de votre appareil Sinon, consultez notre site Internet pour les autres possibilités de montage. Mio n'est pas tenu responsable des contraventions pénalités ou dommages pouvant découlés de la non-observance de cet avis.

Consignes de sécurité relatives au chargeur domestique



Pour charger votre Mio en utilisant l'alimentation secteur, utilisez l'accessoire chargeur domestique (Modèle MII050100 ; Entrée: 100-240VCA 50-60Hz; Sortie: 5VCC 1A max) fourni par Mio (peut être vendu séparément). L'utilisation d'autres chargeurs avec votre Mio peut entraîner de graves blessures ou des dommages matériels.

N'utilisez jamais le charger si la prise ou le cordon est endommagé.

N'utilisez jamais le charger si la prise ou le cordon est endommage.

N'exposez pas le chargeur à l'humidité ou à l'eau. Ne pas utiliser le chargeur dans un environnement très humide. L'exposition à l'eau. l'eau peut entraîner des étincelles ou un incendie.

Ne touchez jamais le chargeur quand vous avez les mains ou les pieds mouillés.

Laissez une ventilation adéquate autour du chargeur quand vous l'utilisez pour alimenter votre Mio ou charger la batterie interne. Ne couvrez pas le chargeur avec du papier ou d'autres objets susceptibles de réduire la ventilation. N'utilisez pas le chargeur quand il se trouve dans un étui de transport ou un autre conteneur.

Assurez-vous d'avoir brancher le chargeur à une source d'alimentation présentant la prise et la tension requises. Les exigences en matière de tension sont indiquées sur le boîtier du chargeur et/ou son emballage.

N'essavez pas de réparer le chargeur, vous risquez de vous blesser. Remplacez le chargeur s'il est endommagé ou exposé à une humidité excessive.

Consignes de sécurité relatives à la batterie interne



Votre Mio contient une batterie polymère interne au lithium-ion, non remplacable. La batterie peut se percer ou exploser en cas de mauvaise manipulation, libérant des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion, ne démontez, ni n'écrasez ou percez la batterie.

Veillez à recycler ou à éliminer la batterie de façon sûre et adéquate, conformément aux lois et aux réglementations locales. Ne jetez pas la batterie au feu ou dans l'eau.



Pour charger la batterie interne de votre Mio, n'utilisez que le chargeur domestique adéquat (quelque fois vendu séparément) ou le chargeur du véhicule fourni par Mio.

N'utilisez la batterie interne Mio qu'avec votre appareil Mio.

Le chargement de la batterie Mio cesse dés que la température ambiante est inférieure à 0°C ou supérieure à 45°C.

La non-observance de ces avertissements et précautions peut engendrer la mort, de graves blessures ou des dommages matériels. Mio se dégage de toute responsabilité concernant l'installation et l'utilisation de votre Mio pouvant provoquer ou contribuer à un décès, à des blessures ou à des dommages matériels, ou en violation des réglementations en vigueur.

Conformité



AVERTISSEMENT Ce produit, son emballage et ses composants contiennent des produits chimiques connus dans l'État de Californie pour provoquer des cancers, des anomalies congénitales et des troubles de la reproduction. Cet avis est publié en conformité à la Proposition 65 de Californie.

(1) À des fins d'identification réglementaire :

La série Mio Spirit/Navman 570 porte le numéro de modèle N224.

Les étiquettes de marquage sur l'extérieur de votre Mio indiquent les règlements auxquels se conforme votre modèle. Veuillez vérifier les étiquettes de marquage et vous référez aux sections correspondantes de ce chapitre. Certains règlements s'appliquent uniquement aux modèles spécifiques.



Les produits portant l'étiquette CE sont conformes à la directive R&TTE sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications (1999/5/CE), à la directive Compatibilité Électromagnétique (2004/108/CE) et à la directive Basse tension (2006/95/CE) – promulguées par la Commission de la Communauté eurogéeppe. La conformité à ces directives implique le respect des normes européennes suivantes :

EN 301 489-1 : Compatibilité électromagnétique et sujets de spectre radio (ERM), norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et services radio ; 1ère partie : Exigences techniques communes.

EN 301 489-17 : Compatibilité électromagnétique et sujets de spectre radio (ERM), norme de compatibilité électromagnétique es court.

• Vandenborre be (EMC) pour les équipements et services radio ; partie 17 : Conditions spécifiques pour les Dispositifs à ondes courtes (SRD) fonctionnant sur les fréquences comprises entre 2,4 GHz et 5 GHz.

EN 55022 : Caractéristiques des disturbances radio

EN 55024 : Caractéristiques d'immunité

EN 61000-3-2 : Limitations des émissions harmoniques

EN 61000-3-3: Limitation de fluctuations et d'instabilité de tension dans les réseaux d'alimentation basse tension

IEC 60950-1:2001 : Sécurité du produit

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications effectuées par l'utilisateur et de ses conséquences susceptibles de changer la conformité du produit à l'étiquetage CE.

Déclaration de conformité

Par la présente, Mio Technology déclare que ce N224 répond à l'ensemble des exigences et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE.

W/FFF



Ce produit ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager ordinaire, conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE - 2002/96/EC). Au lieu de cela, il doit être éliminé en le retournant au point de vente ou en l'apportant à un point de collecte municipal pour le recyclage.

Table des matières

⊘	
Why.	
Informations importantes relatives à la sécurité Consignes de sécurité relatives au chargeur domestique Consignes de sécurité relatives à la batterie interne Conformité WEEE	
Informations in a set out of a selection of the set of	
Informations importantes relatives à la sécurité	2
Consignes de sécurité relatives à la batterie interne	3
Conformité	,3
WEEE	4
Table des matières	5
Consignes de sécurité relatives au chargeur domestique Consignes de sécurité relatives à la batterie interne Conformité WEEE Table des matières Bienvenue Informations importantes relatives à l'utilisation de ce manuel Caractère typographique Icônes Termes	
Informations importantes relatives à l'utilisation de ce manuel	6 O
Caractère typographique	6
Icônes Termes.	6
Installation du Mio dans un véhicule	
Série 570	
Activation de la réception trafic (TMC)	
Connaître votre Mio	
Série 570	8
Comment mettre le Mio en marche ?	9
Utilisation du bouton d'alimentation	9
Comment charger la batterie ?	10
Comment charger la batterie dans un véhicule?	
Comment charger la batterie en utilisant mon ordinateur ?	
Comment charger la batterie à la maison ou au bureau ?	
Comment insérer une carte mémoire ?	11
Référence	
Qu'est-ce qu'un GPS ?	
Comment mon Mio réceptionne-t-il les signaux GPS ? Entretenir votre Mio	
Dépannage	

Bienvenue

Merci d'avoir acheté ce Mio. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre Mio pour la première frie Conserver co manuel avant d'utiliser per la première prioritaire.

Merci d'avoir acheté ce Mio. Veuillez lire attentivement ce manuet avoir conservez ce manuel en lieu sûr et utilisez-le comme référence prioritaire. Informations importantes relatives à l'utilisation de ce manuel Il est important de comprendre les termes et les conventions typographiques utilisés dans ce manuel. Il est important de comprendre les termes et les conventions typographiques utilisés dans ce manuel. Informations importantes relatives à l'utilisation de ce manuel. Information de comprendre les termes et les conventions typographiques utilisés dans ce manuel. Information de comprendre les termes et les conventions typographiques utilisés dans ce manuel.

Convention	Type d'information
Caractère gras	Composants ou items qui s'affichent à l'écran, y compris les boutons, les en-têtes, les noms de champ et les options.
Caractère italique	Indique le nom d'un écran.

Icônes

Les icônes suivantes sont utilisées dans le manuel :

Icône	Description
	Remarque
(1)	Conseil
<u> </u>	Avertissement

Termes

Les termes suivants sont utilisés dans ce manuel et décrivent des actions à entreprendre par l'utilisateur.


Terme	Description	
Appuyer	Appuyer sur un bouton en le relâchant immédiatement.	
Toucher	Appuyez sur un item affiché sur l'écran tactile en relevant immédiatement votre doigt.	
Sélectionner	Appuyez sur un item d'une liste, ou sur une commande d'un menu.	

Installation du Mio dans un véhicule

ATTENTION:

- N'installez jamais votre Mio dans le champ de vision du conducteur.
- Si le pare-brise est teinté par un revêtement réfléchissant, sa propriété athermique risque d'avoir un impact sur la réception GPS. Veuillez par exemple installer votre Mio dans une zone « libre », habituellement juste sous le rétroviseur central.
- Pour protéger votre Mio contre les soudaines surtensions, branchez le chargeur du véhicule uniquement après le démarrage du moteur.

Série 570



Activation de la réception trafic (TMC)

Les informations sur le trafic ne sont disponibles que sur des modèles sélectionnés et dans certains pays seulement.

Selon le modèle de votre Mio, il est possible d'obtenir des informations en direct sur le trafic de deux façons :

- Si votre Mio dispose d'un émetteur TMC intégré, il est possible de réceptionner les informations trafic* via le chargeur du véhicule, utilisé comme une antenne.
- Si votre Mio n'est pas équipé d'un émetteur TMC intégré, il faudra installer le kit d'accessoire TMC (vendu séparément, voir le site www.mio.com pour plus de détails).

Pour plus de détail sur l'utilisation des informations trafic sur votre Mio, consultez le Manuel de l'utilisateur loaiciel.

* un abonnement peut être nécessaire. Consultez le site www.mio.com pour plus de détails.

Connaître votre Mio

Série 570



- Bouton d'alimentation
- Fente pour le support
- € Haut-parleur
- Connecteur pour le chargeur du véhicule, un câble USB, le chargeur domestique (quelque fois vendu séparément) et le kit d'accessoire TMC (quelque fois vendu séparément).
- Fente pour une carte mémoire MicroSD 6
- 0 Ecran tactile
- Voyant de la batterie
- 8 Bouton Menu principal
- Microphone (sur certains modèles)

Comment mettre le Michen marche ? Thion du bouton d'alimentation Thom www. Nandenhorre he. The)



- Pour éteindre votre Mio régler l'interrupteur d'alimentation en sur OFF (arrêt). Votre Mio se met en veille. Lorsque vous rallumez le Mio, il retourne au Menu principal (Main Menu).
- Pour réinitialiser votre Mio, faites glisser le bouton d'alimentation en position RESET (réinitialiser). Lorsque votre Mio a été mis hors tension, faites glisser le bouton d'alimentation en position ON (marche).

Comment charger la batterie ?

Votre Mio est équipé d'une batterie interne. Lorsque cette dernière est en pleine charge, elle est capable d'alimenter l'appareil pendant 2 heures. Le chargement de la batterie peut mettre jusqu'à 4 heures pour une pleine charge.



La batterie n'est peut-être pas complètement chargée lorsque vous utilisez votre Mio pout la première fois.

ATTENTION: Pour des performances optimales de la batterie, prenez note des points suivants:

- Ne pas charger la batterie quand la température est élevée (par exemple, en plein soleil).
- Vous n'avez pas besoin que la batterie se décharge complètement avant de la recharger.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre Mio pendant une longue durée, faites glisser le bouton d'alimentation en position RESET (réinitialiser) pour préserver le niveau de charge de la batterie interne.

Le voyant de la batterie de votre Mio indique le niveau de charge de la batterie interne :

- Vert batterie pleine
- Orange batterie en cours de chargement

Comment charger la batterie dans un véhicule?

Pour charger votre Mio dans un véhicule, branchez le chargeur du véhicule dans la prise située en bas de votre Mio, et l'autre extrémité du chargeur dans la prise d'alimentation du véhicule.

Comment charger la batterie en utilisant mon ordinateur?

Pour des résultats de charge optimaux, assurez-vous d'avoir mis votre Mio hors tension lorsque vous le branchez sur votre ordinateur.

- 1. Allumez votre ordinateur.
- 2. Branchez la grande extrémité du câble USB directement sur un port USB de votre ordinateur (n'utilisez pas de concentrateur USB). Branchez la petite extrémité dans la prise

ATTENTION: lorsque votre Mio est sous tension et branché à un ordinateur, il est reconnu comme périphérique externe de stockage. NE SUPPRIMER PAS les fichiers préinstallés sur votre Mio. La suppression des fichiers peut entraîner le plantage de votre Mio.

Comment charger la batterie à la maison ou au bureau?

Il est possible d'utiliser un chargeur domestique pour charger la batterie.

Pour charger votre Mio depuis une prise secteur, branchez le câble du chargeur domestique dans la prise située an bas de votre Mio, et le chargeur secteur dans la prise murale.

Le chargeur domestique n'est inclus qu'avec certains modèles. Il peut sinon être acheté séparément (voir le site www.mio.com pour plus de détails).

Comment insérer une carte mémoire?

ATTENTION: n'appliquez aucune pression au centre de la carte mémoire.



W. Vandenborre.be

Tenez la carte MicroSD par les bords et insérez-la doucement dans l'emplacement de votre Mio ainsi qu'illustré dans la figure ci-dessus.


Pour enlever une carte, poussez délicatement le bord supérieur de la carte dans la fente pour la libérer.
 Tirez-la ensuite hors de la fente.

Référence

Qu'est-ce qu'un GPS?

Downloaded from Le système de localisation par satellite (Global Positioning System ou GPS) est disponible à tout moment, il est gratuit et présente une production satellites qui tournent autours de la Terre, a environ — utilisés par les récepteurs GPS, comme votre Mio, pour déterminer un emplacement est capable de détecter les signaux de 12 satellites à la fois. Cependant, quatre signaux suffisent aux suffisent aux suffisent aux suffisent de navigation pour les véhicules, pour fournir une position ou un « repère GPS » (latitude et longitude) Control of the contro gratuit et présente une précision de 5 mètres. La navigation GPS est rendue possible grâce aun réseau de

GPS, votre Mio doit être à l'extérieur ou dans un véhicule à l'extérieur, et doit disposer d'une vue dégagée du ciel. La réception GPS n'est habituellement pas affectée par la météo. Cependant, une pluie forte ou d'importantes chutes de neige peuvent perturber la réception.





Entretenir votre Mio

L'attention portée à votre Mio vous assurera un fonctionnement sans problème et réduira les risques de dommages de votre Mio:

- Conservez votre Mio à distance de l'humidité excessive et des températures extrêmes.
- Évitez d'exposer votre Mio au soleil ou aux rayons ultraviolets de forte intensité pendant une longue
- Ne placez rien sur votre Mio. Ne faites tomber aucun objet sur votre Mio.
- Ne laissez pas tomber votre Mio et ne l'exposez pas à un choc violent.
- Ne soumettez pas votre Mio à des changements de température brusques et rudes. Cela pourrait provoquer une condensation de l'humidité à l'intérieur de l'appareil et pourrait l'endommager. En cas de condensation de l'humidité, laisser sécher complètement votre Mio avant de l'utiliser.
- La surface de l'écran peut facilement s'érafler. Évitez de le toucher avec des objets pointus. Des protections d'écran génériques et non-adhésives, conçues spécialement pour les appareils portables avec panneaux LCD, peuvent être utilisées pour protéger l'écran des petites rayures.

- Ne nettoyez jamais votre Mio lorsqu'il est sous tension. Utilisez un chiffon doux, non pelucheux pour essuyer l'écran et l'extérieur de votre appareil.

 Ne pas utiliser d'essuie-tout pour nettoyer l'écran.

 Ne jamais essayer de démonter, de réparer ou d'effectuer des modifications sur votre Mio. Toute tentative
- de démontage, de modification ou de réparation pourrait endommager votre lo cet même causer des blessures corporelles ou des dommages matériels. Ceci annule la garantie.
- Ne jamais stocker, ni transporter des liquides, gaz ou matériaux explosifs dans le même compartiment que w. vandens votre Mio, ses parties ou accessoires.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème que vous ne pouvez résoudre, contactez un service agrée de réparation

Problèmes	Solutions
Votre Mio ne s'allume pas lorsqu'il est alimenté par la batterie.	L'énergie restant de la batterie est peut-être trop faible pour faire fonctionner votre Mio. Chargez la batterie en utilisant le chargeur du véhicule, le chargeur domestique (quelque fois vendu séparément) ou le câble USB, puis essayez de l'allumer.
L'écran réagit lentement.	L'énergie restant de la batterie est peut-être trop faible pour faire fonctionner votre Mio. Si le problème persiste, réinitialisez votre Mio.
L'écran plante.	Réinitialisez votre Mio.
L'écran est difficile à lire.	Augmentez la luminosité de l'écran.
Impossible d'établir une connexion avec un ordinateur.	Assurez-vous que votre Mio et votre ordinateur sont tous les deux sous tension avant d'établir une connexion.
	Assurez-vous que le câble est correctement branché dans le port USB de votre ordinateur et dans la prise de votre Mio. Branchez le câble USB directement à votre ordinateur, et non sur un concentrateur USB.
	Réinitialisez votre Mio avant de brancher le câble USB. Déconnectez toujours votre Mio avant de redémarrer votre ordinateur.



Journoaded from www. vandenborre.b.

Séries Spirit/Navman Manuel de l'utilisateur des logiciels

Table des matières

So.	
Table des matières Table des matières Bienvenue Comment utiliser l'écran tactile ? Navigation sur l'écran Comment commencer ? Menu principal Comment naviguer sur les écrans des menus ? Comment aller de A à B ? Comment planifier mon premier trajet ? Comment prévisualiser la destination sur la carte ?	
Table des matières	2
Pionyonuo Pi	<u>L</u>
Control of the state of the sta	
Comment utiliser l'ecran tactile ?	5
Navigation surfectan	ا الله الله الله الله الله الله الله ال
Comment commencer ?	
Menu principal	706
Comment naviguer sur les écrans des menus ?	7
Comment aller de A à B ?	9 · 6
Comment planifier mon premier trajet ? Comment prévisualiser la destination sur la carte ?	9 10
Comment visualiser mon itinéraire ?	12
La carte de conduite	
Comment visualiser les statistiques de mon itinéraire ?	
Comment faire un zoom avant ou arrière sur la carte ?	
Et si je rate un embranchement ?	14
IQ Routes™ et LearnMe™	
Comment rechercher un CI par type ?	16
Comment rechercher un CI par mot-clé ?	18
Comment faire pour recevoir les informations courantes sur le trafic via TMC?	19
Comment vais-je savoir qu'un Évènement de trafic se produit ?	
Ecran Traffic Overview (Aperçu du trafic)	
Mes lieux	
Comment faire pour enregistrer un lieu en tant que Mon lieu ou Chez moi ?	
Comment naviguer vers un lieu que j'ai enregistré ?	
Comment faire pour naviguer jusqu'à Chez moi?	25
Comment naviguer vers un lieu récent ?	
Comment faire pour modifier le nom d'un endroit dans Mes lieux ?	
Qu'est-ce que c'est PRÈS DU LIEU OÙ JE ME TROUVE?	
Comment rechercher un CI à l'aide de PRÈS DU LIEU OÙ JE ME TROUVE?	
Que puis-je personnaliser ?	
Son	
Écran	
Sécurité	
Cartes	31 32

\sim		
Unités	33	
Appareil	33	
Demo	34	
Aide	35	
Catégories des Centres d'intérêt	36	
Unités Appareil Demo Aide Catégories des Centres d'intérêt Évènements de circulation et autres Évènements TMC Qu'est-ce que MioMore Desktop? Comment installer MioMore Desktop sur mon ordinateur? Menu MioMore Desktop. Mes cartes Mes supplénments Mes voix Déverrouiller fonctions Langue	39	
Qu'est-ce que MioMore Desktop ?	40	
Comment installer MioMore Desktop sur mon ordinateur ?	40	
Menu MioMore Desktop	42	
Mes cartes	43	.
Mes supplénments	46	6.
Mes voix	47	To.
Déverrouiller fonctions	48	.6
Langue	48	C)
Aide	49	
Guide de dépannage	49	
Pour plus d'informations		
Assistance en ligne	50	
Mio Advantage	50	
Limitation de vitesse	50	
Radars de sécurité CI	50	
Décharge de responsabilité	50	
Copyright	51	



Downloaded.

Convention	Type d'information	K
Gras	Composants du Mio ou éléments affichés à l'écran, notamment boutons, titres, noms de champs et options.	
Italiques	Elles indiquent le nom d'un écran.	1

Icônes

Les icônes suivantes sont utilisées tout au long du présent manuel :

Icône	Description
(1)	Remarque
(Astuce
<u>^</u>	AVERTISSEMENT



La première fois que vous utilisez votre Mio, il se peut qu'il faille plusieurs minites pour établir une connexion GPS.

""mer mon Mio pour la première fois?

"remière fois, suivez la procédure ci-dessous:

"4curité

""il n'interfère pas

3 Allumez votre Mio

Votre Mio s'allume et affiche l'écran Langue.

Sélectionnez la langue de votre choix 4

Sur l'écran Choix de la langue, appuyez sur la langue de votre choix.

Vous pouvez changer la langue de votre choix en cours d'utilisation de votre Mio.

Lisez le message d'avertissement

L'écran Accord de sécurité s'affiche après que vous avez sélectionné la langue de votre choix. Lisez le message de l'Accord de sécurité. Pour confimer que vous avez bien lu et compris le message, appuyez sur Accepter.

6. Personnaliser l'appareil

Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre unité de distance, le format de date et le format d'heure préférés.

7. Déverrouillez votre Mio

En fonction de votre modèle, il vous sera peut-être nécessaire de saisir une clé produit (imprimé sur le côté du boîtier), puis de toucher **OK** pour déverrouiller l'appareil. Cette opération est uniquement requise lors de la première utilisation de votre Mio.

(1) Nous vous conseillons de conserver une copie de la clé produit dans un lieu sûr.

8. Définir Chez moi

L'assistant de configuration Chez moi ne s'affiche que la première fois que vous démarrez votre Mio.

- Appuyez sur **OK** pour définir automatiquement votre adresse personnelle à l'aide de l'assistant de saisie d'adresse.
- Vous pouvez appuyez sur Cancel (Annuler) pour ignorer l'assistantet sélectionner plus tard votre adresse personnelle dans MES LIEUX.

Lorsque vous avez terminé la procédure ci-dessus, l'écran du Menu principal s'affiche. Si vous avez un point fixe GPS, vous pouvez commencer à utiliser le Mio pour planifier votre itinéraire.

Menu principal

Downloaded

Le Menu principal constitue votre point de départ pour la recherche d'une destination. Le Menu principal vous permet aussi de personnaliser votre Mio, d'afficher les lieux enregistrés sous Mes lieux (Chez moi et de rechercher les CI à proximité.



hez mo.

WWW. Vandenborre. be



Recherchez des lieux, des zones et des rues pour aider à planifier votre itinéraire.



Affichez l'écran de carte.



Accédez à vos lieux enregistrés.



Configurez votre Mio pour optimiser votre expérience de navigation.



Recherchez les centres d'intérêt à proximité.

Comment naviguer sur les écrans des menus?

Comment utiliser le bouton RETOUR et le bouton MENU PRINCIPAL sur la barre de titre ?

1. Sur l'écran *Menu principal*, appuyez sur le bouton du menu désiré pour accéder à l'écran de ce menu. Par exemple, si vous appuyez sur vous allez sur l'écran principal *TROUVER*.



- Le système propose le bouton RETOUR () et le bouton MENU PRINCIPAL () sur la barre de titre de l'écran de menu; ces boutons vous permettent de naviguer facilement parmi les écrans des menus. Vous pouvez:
 - Retourner à l'écran précédent en appuyant sur le bouton RETOUR.
 - Retourner au Menu principal en appuyant sur le bouton MENU PRINCIPAL.

Dans certains écrans de menu, comme l'écran Keyboard (Clavier) Douton MENU PRINCIPAL ne s'affiche pas dans la barre de titre. Dans ce cas, il se peut que vous deviez appuyer dux fois sur le bouton RETOUR.

Comment utiliser les onglets dans la barre de titre ?

Dans certains écrans de menu, comme l'écran Aperçu de carte, le système propose des boutons d'onglets qui vous permettent d'accéder à une page supplémentaire dans l'écran du menu. Il suffit ppuyer sur l'onglet désiré pour changer la vue.





(1) L'onglet sélectionné est signalé par une couleur plus sombre.

Comment aller de A à B.?

Votre Mio est contient des cartes qui sont détaillées jusqu'au niveau des rues pour ous permettre une navigation de porte à porte, avec notamment les Centres d'intérêts tels que : hébergements, zones de stationnements, stations d'essence, gares ferroviaires et aéroports.


Lorsque vous	Alors
avez besoin de chercher une adresse.	appuyer sur puis sélectionnez Adresse pour rechercher l'adresse.
voulez rechercher toutes les informations sur l'appareil - ville, rues, sites nommés, lieux importants, points de repères ou évènements	appuyer sur puis sélectionnez Par mot-clé.
cherchez des informations de CI en direct	appuyer sur puis sélectionnez Centres d'intérêt pour rechercher un CI.
voulez naviguer vers un emplacement visité récemment	appuyer sur puis sélectionnez l'onglet Emplacements récents ((3)).



AVERTISSEMENT Pour votre sécurité, entrez les informations concernant la destination avant de commencer le trajet. N'entrez pas la destination pendant que vous conduisez.

Comment planifier mon premier trajet?

Avec Mio, il est facile de planifier votre premier trajet. Il existe plusieurs façons de sélectionner votre destination. Exécutez la procédure ci-dessous pour naviguer jusqu'à une adresse de rue que vous connaissez à l'aide de l'assistant d'adresse **TROUVER**.



La première fois que vous utilisez l'assistant TROUVER, l'écran Sekstionner le pays (Select Country) s'affiche avant l'écran principal TROUVER). Sélectionnez votre pays et von pouvez commencer à rechercher le lieu.

Si nécessaire, vous pouvez changer de pays pour rechercher le lieu. Pour séléctionner un autre pays, cliquez sur le bouton Drapeau national (National Flag) (p.ex.) dans la barre de titre de l'écran Clavier (Keyboard) avant de rechercher la ville.


Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et lancer la navigation	appuyez sur L'écran Carte s'affiche.
enregistrer l'emplacement parmi les favoris	■ appuyez sur ♥↓ Le lieu sera immédiatement enregistré dans Mes lieux.
enregistrer l'emplacement comme adresse Chez moi	 appuyez sur ♥ → ♥ L'écran Modifier s'affiche. appuyez sur Enregistrer sous Chez moi.
explorer la carte	appuyez sur Afficher sur la carte.

Comment prévisualiser la destination sur la carte?

Après avoir recherché une adresse (ou un CI), vous pouvez prévisualiser la destination sur la carte pour explorer la zone proche du lieu. Sur l'écran *Destination*, appuyez sur le bouton **Afficher sur la carte** pour afficher la carte d'aperçu de la destination comme ci-dessous.





Comment explorer la carte?

Sur la carte d'aperçu de la destination, vous pouvez :

- Appuyer sur le bouton | pour faire un zoom avant/arrière sur la carte.
- Afficher les informations concernant votre destination indiquée au sommet de l'écran carte.
- Appuyer sur une rue/une zone/un CI pour afficher les informations concernant un lieu proche de votre destination.
- Les informations concernant la rue/la zone/le CI près de votre destination sont affichées avec une coche.
 Appuyer sur la coche pour afficher l'écran Destination du lieu sélectionné.





V. Vandenborre, be


Comment visualiser mon itinéraire? La carte de conduite Lorsqu'un itinéraire a été calculé, l'écran Carte s'affiche. Des instructions orales et visuelles vous guideront jusqu'à votre destination. La carte de conduite s'affiche automatiquement lorsque: un itinéraire est calculé. l'appareil est réinitialisé et l'utilisateur est sur un itinéraire. Vous pouvez aussi accéder manuellement à l'écran de carte en appuyant sur le bouton CARTE sur le Menutre berincipal.



	Élément	Description
0	Direction et distance du prochain tournant	La direction et la distance de votre prochain tournant. Appuyez sur y pour réentendre les instructions vocales.
0	Itinéraire actuel	Votre itinéraire actuel est signalé en surbrillance.
6	Position actuelle	Votre position courante est indiquée par 🙆 .
4	Barre d'adresse	L'adresse actuelle est affichée dans une case de texte en bas de l'écran carte.
6	Informations de distance et de durée	Appuyez ici pour développer et sélectionner les options suivantes : DR (Distance restante) TR (Temps restant) km/h ou mph (vitesse) et cap HAE (heure d'arrivée estimée) Durée

Comment visualiser les statistiques de mon itinéraire ?

Appuyez n'importe où sur l'écran *Carte* pour afficher l'écran *Options de carte* Appuyez sur le bouton Route (Itinéraire) pour visualiser les statistiques de l'itinéraire.



Votre Mio vous donne des informations sur :

- la distance à parcourir
- l'heure d'arrivée estimée
- la distance parcourue
- la vitesse moyenne
- la vitesse maximum
- la durée du trajet
- les temps d'arrêt.

4 Appuyez sur les onglets de la barre de titre pour afficher des informations supplémentaires dans les différents écrans.

Comment régler le volume?

Sur l'écran *Options de carte*, appuyez sur . Les boutons de volume sont affichés sur l'écran carte de façon translucide.





Procédez de la facon suivante :

	V _a
Si vous voulez	Alors
augmenter le volume	appuyez sur
	La barre de volume indique le volume detuel.
réduire le volume	appuyez sur
	La barre de volume indique le volume actuel.
réduire au silence ou restaurer le son	appuyez sur L'icône de haut-parleur indique l'état : : réduit au silence : son activé



(1) Les boutons de volume disparaissent automatiquement après 5 secondes d'inactivité sur la carte.

Comment faire un zoom avant ou arrière sur la carte?

Sur l'écran Options de carte, appuyez sur . Les boutons de zoom s'affichent sur l'écran carte de façon translucide



Procédez de la facon suivante :

Si vous voulez	Alors
faire un zoom avant sur la carte	appuyez pour quelques secondes sur
faire un zoom arrière sur la carte	appuyez pour quelques secondes sur



(Les boutons de zoom disparaissent automatiquement après 5 secondes d'inactivité de la carte.

Et si je rate un embranchement?

Réacheminement automatique Back-On-Track™

Vous serez rácheminé si vous prenez le mauvais embranchement. Un message vous informant que votre itinéraire est en cours de redéfinition s'affiche au sommet de l'écran.

Pour annuler un recalcul d'itinéraire, appuyez sur 🧰 sur l'écran Options de carte. Un ATTENTION s'affiche qui vous demande de confirmer l'annulation. En cas de confirmation, la redéfinition et l'itinéraire en cours seront tous deux annulés.

IQ Routes™ et LearnMe™

Votre Mio propose IQ Routes, qui anticipe de façon intelligente les routes encombrées aux heures de pointe afin de vous permettre de les éviter. Votre Mio fait cela en utilisant les données historiques et anonymes de millions de conducteurs. Étant donné que IQ Routes vous aide à éviter automatiquement les congestions prévues, vous pouvez économiser du temps et de l'argent pendant vos trajets.

Avec la technologie LearnMe, votre Mio possède la capacité d'apprendre intelligemment et de s'adapter à votre style personnel de conduite. Avec le temps, votre Mio apprend vos préférences en termes de types de routes, de vitesses de conduite, de changement de direction, etc. Votre Mio enregistre les informations et propose un Allenborre be itinéraire plus personnalisé et une heure d'arrivée estimée plus exacte à chaque fois que vous planifiez un déplacement.

(1) Lorsque vous restaurez la configuration usine par défaut, votre profil LearnMe sera supprimé.

Comment rechercher un CI par

Un CI (Centre d'intérêt) est un lieu désigné, une caractérisique, un point de repère ou un lieu public qui peut être Andenborre be affiché sous la forme d'une icône sur la carte. Les CIs sont regroupés par catégories, comme par exemple stations d'essences, parcs, plages ou musées.

- Appuyez sur 1.
- 2. Appuyez sur L'écran POI Menu (Menu CI) s'affiche.



3. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
rechercher les CI près de votre position actuelle	appuyez sur À proximité. L'écran <i>POI Type Selection (Sélection de type de CI)</i> s'affiche.
rechercher les CI dans une ville ou une zone spécifique	 appuyez sur Dans la ville/zone. L'écran Clavier s'affiche. après avoir saisi un nom de ville ou de zone, appuyez sur OK. L'écran POI Type Selection (Sélection de type de CI) s'affiche.
rechercher les CI sur votre itinéraire	appuyez Le long du trajet . L'écran <i>POI Type Selection (Sélection de type de CI)</i> s'affiche.
rechercher les CI près de votre destination	appuyez sur Près de la destination . L'écran <i>POI Type Selection (Sélection de type de CI)</i> s'affiche.

Procédez de la façon suivante :


Si vous voulez	Alors
rechercher des CI par mots-clés	 appuyez Par nom. L'écran Clavier s'affiche. après avoir saisi un mot-clé, appuyez sur OK. L'écran POI List (Liste des CI) s'affiche.
rechercher des stations d'essence	appuyez sur

DON

Si vous voulez	Alors
rechercher des parcs de stationnement	appuyez sur P. L'écran <i>POI List (Liste des CI)</i> s'affiche.
rechercher des banques et des distributeurs automatiques de billets	appuyez sur . L'écran POI List (Liste des CI) s'affiche.
rechercher des services d'urgence	appuyez sur . L'écran <i>POI List (Liste des CI)</i> s'affiche.
voir d'autres types de CI	appuyez sur Par type . L'écran POI Type List (Liste des types de CI) s'affiche.
	sélectionnez un type de CI. L'écran POI List (Liste des CI) s'affiche.

5. Appuyez sur l'élément désiré dans la liste.






6. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et lancer la navigation	 appuyez sur C L'écran Carte s'affiche.
enregistrer l'emplacement parmi les favoris	 appuyez sur
visualiser la position du CI sur la carte	appuyez sur Montrer sur la carte . L'écran <i>Preview (Aperçu</i>) s'affiche.

Comment rechercher utter pc. -nt-clé? -herché par mot-clé, procédez de la façon suivante. u i o p













Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et lancer la navigation	appuyez sur C'L'écran <i>Carte</i> s'affiche.
enregistrer l'emplacement parmi les favoris	 appuyez sur
voir la position sur la carte	appuyez sur Montrer sur la carte . L'écran <i>Preview (Aperçu)</i> s'affiche.

Comment faire pour recevoir les informations courantes sur le trafic via TMC?

Les informations de trafic ne sont disponibles que sur certains modèles sélectionnés et dans certains pays seulement.

Votre Mio peut recevoir les informations courantes sur le trafic pour toutes les routes principales et autoronées, pour vous permettre d'éviter les retards potentiels sur la route. Les messages concernant les évènements et les icônes de trafic s'affichent au fur et à mesure des évènements. Si un message concernant un évènement cache votre position courante, la carte s'ajuste de façon à pouvoir afficher à la fois le message et votre position.

Comment mon Mio reçoit-il les informations sur le trafic?

Selon le modèle que vous possédez, vous pouvoir recevoir les informations courantes sur le trafic sur votre Mio soit à l'aide du récepteur TMC intégré, soir par le biais du kit accessoire trafic Mio. Le kit accessoire trafic est peut-être vendu à part.

Le TMC (Traffic Message Channel : Canal de messages sur le trafic) diffuse des informations en temps réel sur le trafic par le biais du système RDS (Radio Data Système : Système de données radio) FM. Les stations de radio FM transmettent les données TMC selon un cycle de plusieurs minutes, et des centaines d'évènements peuvent être diffusés vers les récepteurs TMC.

Avec certains modèles et dans certains pays, le service TMC est payant.

Comment vais-je savoir qu'un Évènement de trafic se produit ?

Lorsque vous voyagez dans une zone dans laquelle vous pouvez recevoir des mises à jour concernant le trafic, votre Mio décode ces évènements et les affiche à l'écran. Une icône s'affiche sur l'emplacement de l'évènement sur les écrans de carte, avec un ATTENTION audible si l'évènement se trouve sur votre chemin. Lorsqu'un évènement s'étend sur une certaine distance, l'itinéraire est mis en surbrillance et des flèches indiquent la direction affectée par l'évènement.



Un message s'affiche sur le bas de l'écran avec le nom de la route, la section de la route qui est affectée, et le type d'évènement qui s'est produit. Le message reste affiché à l'écran pendant huit secondes et est ajouté à la Liste des évènements liés à la circulation.

Ecran Traffic Overview (Aperçu du traffic

Selon le modèle de Mio que vous avez, il se peut que les informations de fic ne soient pas disponibles, au'un abonnement soit nécessaire, ou que vous deviez acquérir le Kit Accessoire trafic (vendu à part).

Lorsque vous voyez un message d'évènement de trafic s'afficher sur l'écran de votre care de conduite, vous pouvez ouvrir l'écran Traffic Overview (Aperçu du trafic) pour afficher une vue générale de la circulation sur votre itinéraire, notamment tous les évènements dans le voisinage immédia . vandenborre.be

Appuyez sur la carte de conduite pour ouvrir l'écran Options de carte, puis appuyez sur



	Élément	Description
0	lcône d'évènement	Affiche une icône pour indiquer le type d'évènement.
0	Position actuelle	Votre position actuelle est indiquée avec le symbole ().
€	+	Pour faire un zoom avant ou arrière, appuyez sur 🕇 ou sur 🗀 sans

Comment faire pour afficher la liste de tous les évènements sur mon itinéraire ?

Votre Mio crée une liste des évènements au fur et à mesure qu'ils sont reçus ; cette liste est affichée sur l'écran Liste des évènements liés à la circulation.

Sur l'écran Traffic Overview (Aperçu du trafic), appuyez sur 📒



	Élément	Description
0	(+)	Appuyez ici pour retourner sur l'écran précédent.
0	lcône d'évènement	Affiche une icône pour indiquer le type d'évènement.

Description
Affiche les détails concernant l'Évènement, petamment :
 Le nom de la route et la direction dans laquelle l'Évènement est en train de se produire.
Les emplacements de début et de fin de l'Évènement.
> indique un évènement d'un endroit vers un endroit.
< > indique un évènement entre endroits.
■ Type d'évènement.
valiser les détails du trafic ?
ents liés à la circulation, appuyez sur l'évènement que vous souhaitez visualiser.
Détails sur les évènements

Comment faire pour visualiser les détails du trafic ?

Élément

Description

d'évènement

€

Dans l'écran Liste des évènements liés à la circulation, appuyez sur l'évènement que vous souhaitez visualiser. L'écran Détails sur les évènements s'affiche.



	Élément	Description
0	-	Appuyez ici pour retourner sur l'écran précédent.
2	Description et icône d'évènement	Affiche les détails concernant l'Évènement, notamment : Le nom de la route et la direction dans laquelle l'Évènement est en train de se produire. Les emplacements de début et de fin de l'Évènement. indique un évènement d'un endroit vers un endroit. indique un évènement entre endroits. Type d'évènement.
•	Éviter	Appuyez ici pour calculer un nouvel itinéraire de façon à éviter l'évènement. Disponible uniquement si une déviation ou un réacheminement est disponible. Le bouton Unavoid Area (Zone annulée) est affiché lorsqu'un réacheminement a été calculé.
4	Information sur la déviation	Affiche les informations concernant la déviation recommandée éventuelle.

Comment savoir si une déviation est recommandée ?

Lorsqu'un évènement de Trafic ou de Dégagement se produit, une déviation est souvent recommandée. Le message d'évènement de déviation s'affiche sur la barre d'état sur les écrans de carte.

Comment éviter un évènement sur mon itinéraire ?

- 1.
- qu'un évènement de Trafic ou de Dégagement se produit, une de sage d'évènement de déviation s'affiche sur la barre d'état sur les écrans de carte.

 Les déviations ne sont recommandées que pour les Évènements de trafic ou de légagement sur un éraire calculé.

 mment éviter un évènement sur mon itinéraire?

 Sur l'écran Liste des évènements liés à la circulation, appuyez sur l'évènement.

 L'écran Détails sur les évènements s'affiche.

 Si une déviation a été calculée pour éviter un évènement sur votre itinéraire, Éviter est disponible appuyez pour accepter le nouvel itinéraire et éviter l'évènement. 2.

Messages de trafic

L'écran Détails sur les évènements affiche les informations d'état de la déviation.


Messages Detour Not Available (Déviation non disponible)

SI aucune déviation n'est disponible, l'un des messages suivants s'affiche :

Message	Description	
Cet évènement ne peut pas être localisé	Il n'est pas possible d'identifier un endroit	
This clearance is not locatable (Ce dégagement ne peut pas être localisé)	spécifique pour l'Évènement.	
Cet évènement n'affecte pas votre itinéraire	L'évènement ne se produit pas sur la portion	
This clearance does not affect your route (Ce dégagement n'affecte pas votre itinéraire)	actuelle de votre trajet ou se trouve après votre position actuelle.	
Vous évitez cet évènement	I disharmant no so trouve pos sur la portion	
You have accepted this clearance (Vous avez accepté ce dégagement)	L'évènement ne se trouve pas sur la portion actuelle de votre trajet.	
You are too distant to re-route (Vous êtes trop loin pour pouvoir être réacheminé)	L'évènement se trouve trop loin pour affecter votre trajet.	
You are too distant to accept this clearance (Vous êtes trop loin pour accepter ce dégagement)		
Détour non trouvé	Impossible de calcular une déviation en	
Clearance route not found (Route de dégagement non trouvée)	Impossible de calculer une déviation ou un réacheminement.	

Message Detour Recommended (Déviation recommande) SI une déviation est recommandée, l'un des messages suivants s'affiche

Message	Description
Recherche d'un détour Recalculating route (Nouvel itinéraire en cours de calcul)	Votre Mio est en train de calculer un nouvel itinéraire. Pendant le calcul, le pourcentage de calcul terminé s'affiche. Si vous quittez cette écran avant la fin du calcul du houvel itinéraire, l'opération est annulée.
Distance détour Clearance change (Changement de dégagement)	Une déviation a été calculée. La différence entre votre itinéraire courant et l'itinéraire proposé es confichée.



Appuyez sur O+. 2. L'écran Enreg. s'affiche. Le lieu a été ajouté à Mes lieux.



Pour enregistrer le lieu sous Chez moi, appuyez sur \circ . L'écran Modifier s'affiche.

Appuyez sur 4+. Le lieu a été défini comme Chez moi.

Comment naviguer vers un lieu que j'ai enregistré?

1. Appuyez sur L'écran Mes lieux s'affiche.



2. Appuyez sur la destination favorite où vous voulez aller. L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.



Downloaded from www. Vandenborre be actuelle. L'écran Carte s'affiche.

Comment faire pour naviguer jusqu'à Chez moi?

Si vous n'avez pas défini d'adresse comme étant Chez moi, la première fois que vous essayez de naviguer jusqu'à Chez moi, vous êtes invité à chercher une adresse à l'aide de l'assistant de saisie d'adresse.

- 1. Appuyez sur L'écran Mes lieux s'affiche.



Comment naviguer vers un lieu récent ?

Pour faciliter la navigation vers une adresse, votre Mio enregistre automatiquement tous les points de départ et toutes les destinations dans une liste de lieux récents.

- 1. Appuyez sur L'écran *Mes lieux* s'affiche.
- 2. Appuyez sur **(3**).



Appuyez sur un lieu récent.
L'écran Preview (Apercu) s'affiche.



Appuyez sur .
 Votre Mio calcule l'itinéraire à partir de votre position actuelle. L'écran Carte s'affiche.

Comment faire pour modifier le nom d'un endroit dans Mes lieux ?

Downloaded from www.vandenborre.be

- 1. Appuyez sur L'écran Mes lieux s'affiche.
- 2. Sélectionnez un endroit à modifier. L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.
- 3. Appuyez sur . L'écran *Modifier* s'affiche.
- 4. Appuyez sur VI. L'écran *Clavier* s'affiche.
- 5. Après avoir modifié le nom, appuyez sur **OK**.

Comment faire pour supprimer un endroit enregistré?


- 1. Appuyez sur L'écran *Mes lieux* s'affiche.
- 2. Sélectionnez l'endroit que vous voulez supprimer. L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.
- 3. Appuyez sur \bigcirc . L'écran *Modifier* s'affiche.
- Appuyez sur ♥x.
 L'endroit est supprimé.

Qu'est-ce que c'est PRES DU LIEU

Le service PRÈS DU LIEU OÙ JE ME TROUVE vous permet de rechercher rapidement dans l'épidroit où vous etes les types courants de CI importants.







Comment rechercher un CI à l'aide de PRÈS DU LIEU OÙ IE ME TROUVE?

- Appuyez sur 1.
- Sélectionnez la catégorie de CI désirée (par exemple, RESTAURANT). Les résultats de la recherche sont 2. donnés dans l'écran Sélectionner CL





Appuyez sur ou sur pour faire défiler la liste vers le raut ou le bas. Sélectionnez l'élément afficher dans l'écran destination. 3.





Procédez de la façon suivante :

London Rd, Sevenoaks 2,6 mi	Afficher sur la carte 1,6 mi / 4 min ALLER		
Procédez de la façon suivante :			
Si vous voulez	Alors	,	
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran Carte et lancer la navigation	appuyez sur L'écran Carte s'affiche.	ۍ ای	
enregistrer l'emplacement parmi les favoris	■ appuyez sur ♥↓ Le lieu sera immédiatement enregistré dans Mes lieux.		
enregistrer l'emplacement comme adresse Chez moi	appuyez sur ♥₊ → ♥ L'écran Modifier s'affiche. appuyez sur Enregistrer sous Chez moi.		
explorer la carte	appuyez sur Montrer sur la carte.		

Que puis-je personnaliser?

Plusieurs options de personnalisation sont disponibles pour enrichir votre expérience de navigation.





Son




Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
augmenter le volume	appuyez sur 🛨
	La barre volume indique le niveau actuel du volume.
réduire le volume	appuyez sur 🛑
	 La barre volume indique le niveau actuel du volume.
réduire le son au silence ou restaurer le son	appuyez sur L'icône de haut-parleur indique l'état : Son réduit au silence son activé
entendre le nom de la lettre sur laquelle vous avez tapé lorsque vous tapez sur l'écran tactile	tapez sur l'option Touche audio pour On (activé) ou la Off (désactivé) .

Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Vous pouvez simplement appuyer sur la barre **Volume** pour régler le son au niveau correspondant à l'endroit sélectionné sur la barre.

Écran



Procédez de la façon suivante :

Écran Mode plein écran Lum. jour Lum. nuit	Downloaded from www. vandens.
Procédez de la façon suivante : Si vous voulez	Alors
changer le mode d'écran affiché	 Alors appuyez sur Mode plein écran et sélectionnez : Auto: pour basculer automatiquement sur le mode Jour ou Nuit. Jour: pour afficher l'écran en modalité Jour. Nuit: pour afficher l'écran en modalité Nuit.
changer la luminosité de l'écran en modalité jour	appuyez sur
changer la luminosité de l'écran en modalité nuit	appuyez sur

Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Vous pouvez simplement appuyer sur la barre de luminosité pour régler le son au niveau correspondant à l'endroit sur lequel vous appuyez sur la barre.

Sécurité



Procédez de la facon suivante :

roccocz de la lagon ballance i	
Si vous voulez	Alors
activer/désactiver les alarmes de limite de vitesse, qui vous avertissent sur la vitesse limitée sur n'importe quelle route donnée	 tapez sur l'option Affichage de la limite de vitesse pour On (activé) ou la Off (désactivé). appuyez sur Alertes de limite de vitesse et sélectionnez : Off (désactivé) : pour désactiver les alarmes de dépassement de vitesse. Auto : pour configurer le système afin qu'il yous avertisse automatiquement lorsque votre vitesse dépasse la limite. Limite de vitesse + 3 m/h (Limite de vitesse + 5 km/h): pour configurer le système afin qu'il vous avertisse dersque votre vitesse dépasse de 3 mph (ou de 5 km/h) la limite autorisée. Limite de vitesse + 7 mph (Limite de vitesse + 10 km/h): pour configurer le système afin qu'il vous avertisse lorsque votre vitesse dépasse de 7 mph (ou de 10 km/h) la limite autorisée.

Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Cartes



Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
afficher les informations de carte	appuyez sur Version de carte routière pour afficher la liste de toutes les cartes, avec les informations suivantes : Nom Date Numéro de version Zone de couverture
changer le thème de couleurs de la carte	appuyez sur Thèmes de carte , puis sélectionnez un thème de couleurs dans la liste.
sélectionner un ensemble de cartes à charger	appuyez sur Configuration de la care , et faites votre choix dans la liste.

Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Options d'itinéraire



Procédez de la façon suivante :

Options d'itinéraire Options d'itinéraire Le plus rapide Le plus facile Économique	Downloaded from www. Vandens
Procédez de la façon suivante : Si vous voulez	Alors
définir les options de type d'itinéraire pour votre itinéraire	sélectionnez vos préférences de type d'itinéraire dans la liste. • Le plus rapide – L'itinéraire qui devrait se révéler le plus rapide en cours de navigation • Le plus facile – L'itinéraire le plus simple, avec le nombre de tournants le plus faible et priorité donnée aux autoroutes lorsque c'est judicieux • Économique – L'itinéraire avec le plus petit nombre d'arrêts, de tournants et de zones urbaines, afin de vous faire économiser le carburant

Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Langue



Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
changer la langue affichée à l'écran	appuyez sur Langue et choisissez la langue que vous voulez dans la liste.
changer de thème vocal	appuyez sur Voix et sélectionnez le schéma vocal que vous voulez dans la liste.

Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Unités



Procédez de la façon suivante :

Unités	Downloaded from www. Vanden
de Unités Unités de distance Impérial - miles et yards ▶	* Col From
Format horaire 12 heures ▶	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Format de la date jj/mm/aa ⊳	WWW. Vando
Procédez de la façon suivante :	
Si vous voulez	Alors
changer les unités de calcul de la distance	appuyez sur Unités de distance et sélectionnez le type d'unité de distance que vous voulez.
changer le format de l'heure	appuyez sur Format horaire et sélectionnez le type de format d'heure que vous voulez.
changer le format de date	appuyez sur Format de la date et sélectionnez le type de format de date que vous voulez.
J.	

Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Appareil



Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
supprimer les informations enregistrées sur votre Mio	 appuyez sur Supprimer les informations enregistrées Appuyez sur Supprimer Mes lieux et appuyez sur Oui lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche. Les données enregistrées dans Mes lieux seront supprimées. Appuyez sur Supprimer les emplacements récents et appuyez sur Oui lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche. Les données concernant les lieux récents seront supprimées.
réinitialiser les paramètres par défaut	appuyez sur Réinitialiser les paramètres par défaut . Lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche, appuyez sur Oui . Votre Mio redémarre.

	<u> </u>
Si vous voulez	Alors
	Réinitialiser les paramètres par défaut vous permet de restaurer les paramètres usine par défaut vous permet de suppression des lieux récents et des destinations enregistrées dans Mes lieux. Lorsque vous restaurez la configuration using par défaut, votre profil LearnMe sera supprimé de l'appareil.
réinitialiser le GPS	appuyez sur Réitinialiser le GPS . Lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche, appuyez sur Oui . Il peut arriver parfois que le positionnement GPS doive être réinitialisé. Cela peut être le cas si le récepteur a été transporté sur une longue distance depuis sa dernière utilisation, par exemple dans un autre pays, et s'il essaie de rétablir la position précédente.
enregistrer un journal GPS de votre voyage	appuyez sur l'option Enregistrement GPS pour l'activer On (activé) ou la désactiver Off (désactivé).

Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Demo



Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
permettre l'exécution par votre Mio Spirit d'une démo boutique	sélectionnez un pays de démonstration dans la liste et appuyez sur Start (Démarrer) .
	Appuyez sur OK . Votre Mio redémarre.
	Lorque vous Mio est en mode Démo boutique, vous verrez la démonstration de navigation d'un itinéraire prédéfini sans avoir besoin de définir la destination. En mode Démo boutique, vous ne pouvez pas utiliser votre Mio normalement.
activer la fonction économiseur	appuyez sur Vidéo économiseur d'écran .
d'écran de votre Mio	Lorsque votre Mio reste inactif pendant 10/30/60 minutes, l'économiseur d'écran s'affiche.
	L'économiseur d'écran n'est affiché que si votre Mio est connecté à une source d'alimentation.

Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Aide



Appuyez sur **A propos** pour afficher les informations de copyright et de marque commerciale.

Downloaded from www.vandenborre.be

Catégories des Centres d'intérêt

Icône	Description	Icône	Description
	Aéroport	*	Parc de loisirs
₩	Centre d'art	3	4.
\$	Banque	YU	Bar/Pub
#	Plage	1	Bar/Pub Service de dépannage/Garage Centre d'affaires ou société commerciale
ai	Centre de bowling	4	Centre d'affaires ou société commerciale
4	Bureaux	2	Station de bus
A	Terrain de camping	33.4	Concessionnaire automobile
*	Casino	1	Cimetière
*	Église	₩_	Cinéma
á	Mairie	•	Ville, bourg ou village
	Café	₩	Collège/université
fig#	Centre communautaire	<u>a</u> 1	Gare de banlieue
	Tribunal	#	Dentiste
£*	Médecin	二	Ambassade
	Centre d'exposition		Terminal de ferry
	Sapeur-pompiers	.1	Terrain de golf
r.	Administration gouvernementale	N	Épicerie
1	Petit hôtel	x+	Établissement d'enseignement supérieur
Ĥ	Hôpital/Clinique	Ħ	Hôtel
L	Patinoire	*	Attraction touristique importante
i	Informations/Office du tourime	•	Bibliothèque
ţ	Marina/Port de plaisance	+	Services médicaux
*	Monument	100	Concessionnaire motos

			O _D .
Icône	Description	Icône	Description
Av	Automobile club	14	Col de montagne
	Musée	131	Centre musical Vie nocturne Parking Zone de stationnement/de loisirs Station d'essence Lieu de prière
2	Site naturel	۲ſ	Vie nocturne 4
P+R	Parc de stationnement incitatif	(P)	Parking
P	Parking couvert	ZD.	Zone de stationnement/de loisirs
8	Arts du spectacle/Théâtre		Station d'essence
0.0	Pharmacie	*	Lieu de prière
ä	Poste de police	\langle	Bureau de poste
âlê	Toilettes publiques		Aéroclub
×	Passage à niveau	30	Agence de location de voitures
Ţ,	Zone de repos	11	Restaurant
•	Point noir d'accidents de la circulation	*	Vue panoramique
abc abc	École	**	Zone scolaire
	Magasin	A	Centre commercial
×	Sation de ski/remonte-pente	0	Contrôle de vitesse
8	Centre sportif	8	Gymnase
8	Complexe sportif	0	Stade
2	Terrain de tennis	B	Agence de voyages
=	Ferry de transport	4	Vétérinaire

Centres d'intérêt sélectionnés

Établissement vinicole

Des Centres d'intérêts sélectionnés sont disponibles sur certaines cartes. Il s'agit de restaurants connus, d'hôtels, d'attractions touristiques, de stations d'essence, etc. L'icône affiche en général le logo de la société.

Zoo



Catégories de centres d'intérêt par abonnement

Icône	Description	121
81	Radars de sécurité	O. F.
S _I	Radar de sécurité mobile	ON
3 1	Radar vitesse moyenne	4
	Radar sécurité feu rouge	·Van

Catégories Mes Lieux

Icône	Description	9,
	Chez moi	.0
#	Lieux enregistrés	

Évènements de circulation et autres Évènements TMC Chaque Évènement TMC est classé dans l'une de neuf catégories. Lorsqu'un évènement est reçu, l'une des irônes suivantes s'affiche :

icônes suivantes s'affiche:

Évènement	Évènement évité	Type de message	Description d'évènement
A	1	Danger	Il y a une situation dangereuse sur la route, par exemple des gens sur la chaussée.
		Trafic	Tout évènement susceptible de causer du retard sur un itinéraire.
	Œ	Météo	Les conditions météorologiques ont un effet négatif sur un itinéraire ; il y a par exemple du verglas sur la chaussée.
^		Attention	Il y a sur la route une situation à laquelle vous devez prêter attention, mais rien d'assez sérieux pour être considéré comme constituant une situation dangereuse, comme par exemple un accident mineur qui s'est produit.
<u>M</u>		Prévision	Il est prévu qu'un évènement se produise sur une route.
M		Restrictions de circulation	Sur une route, il y a une restriction de la circulation ; par exemple une voie a été fermée sur une autoroute.
Ø		Dégagement	Un évènement de la circulation a été dégagé.
î	A	Informations	Tous autres évènements.
		Travaux	Des travaux sont en cours sur une route.

Si un évènement de Trafic ou de Dégagement donne lieu à un détour recommandé, les icônes suivantes s'affichent:

Évènement	Évènement évité	Type de message	Description d'évènement
	E	Déviation du trafic	Un Évènement <i>Trafic</i> pour lequel un détour est recommandé.
		Réacheminem ent de dégagement	Un Évènement de Dégagement pour lequel un réacheminement est recommandé.

(1) Les icônes Évènement Évité ne s'affichent que sur l'écran Carte, là où l'évènement a lieu.

MioMore Desktop est une suite d'outils à utiliser pour accéder à plus de fonctionnatités et aux informations du produit via votre ordinateur. Pesktop vous permet : - à iour du logiciel Authorite Posktop:

- PC compatible avec IBM
- Microsoft® Windows® XP SP2. Vista x32 ou Windows 7
- Internet Explorer 6 ou version ultérieure
- Lecteur DVD
- Port USB
- Connexion Internet pour l'activation.

L'installation de Microsoft .NET 2.0, 3.0 et 3.5 sur votre ordinateur fait partie de l'installation de MioMore Desktop.

Comment installer MioMore Desktop sur mon ordinateur?

Avant de commencer : Vérifiez que votre ordinateur dispose de la configuration minimum requise pour le MioMore Desktop, particulièrement :

i. Votre ordinateur doit être équipé d'Internet Explorer 6 ou d'une version ultérieure avant d'installer MioMore Desktop, même s'il ne s'agit pas de votre navigateur par défaut.

ii. Pour les utilisateurs de Windows XP, vérifiez la présence de Windows XP Service Pack 2 ou une version ultérieure dans votre système, avant d'installer MioMore Desktop.

ATTENTION: lorsque votre Mio est sous tension et branché à un ordinateur, il est reconnu comme périphérique externe de stockage. NE SUPPRIMER PAS les fichiers préinstallés sur votre Mio. La suppression des fichiers peut entraîner le plantage de votre Mio.

- 1. Fermez tous les programmes ouverts.
- 2. Insérez le DVD d'installation de l'application MioMore Desktop dans le lecteur DVD de votre ordinateur. L'assistant d'installation du MioMore Desktop démarre.



3.

- 4.
- 5.
 - Lisez puis acceptez le contrat de licence pour MioMore Desktop lorsqu'il apparaît.
 - Choisissez un dossier de destination pour MioMore Desktop lorsque cela vous est demandé.
 - Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Terminer. MioMore Desktop s'ouvre.
- Si vous êtes invité à connecter votre Mio à l'ordinateur, suivez la procédure : 6.
 - Branchez la grande extrémité du câble USB directement sur un port USB de votre ordinateur (n'utilisez pas de concentrateur USB). Branchez la petite extrémité dans la prise USB (💝) située en bas de votre Mio.
 - Si cela est possible, branchez le câble USB sur un port USB à l'*arrière* de votre ordinateur.
 - Pour mettre votre Mio sous tension, faites glisser l'interrupteur Power (d'alimentation) en position On (activé)

L'écran suivant apparaît sur votre Mio :



Si vous êtes invité à mettre à jour le logiciel Mio, suivez les indications à l'écran. 7.


Vous êtes maintenant prêt à utiliser MioMore Desktop et à installer des cartes sur votre Mio.

 $ilde{f W}$ Vous pouvez désormais accéder à votre MioMore Desktop via : Démarrer o Tous les programmes o Mio oMioMore Desktop 2

Menu MioMore Desktop

Menu MioMore Desktop			
Certaines options du menu MioMor	e Desktop ne sont disponibles o	ue sur certains modèles Mio.	
0	Mio en ligne	Trop	
e - -•	Mes cartes	44	
€ —	Mes suppléments	Trong www. vandenborre.be	
ø -	Mes voix	¹ (C _D)	
9 — A	Déverrouiller fonctions	Orre	
6 –	Langue	.00	
ø ?	Aide		
8—4	Guide de dépannage		

	Composant	Description	
0	Mio en ligne	Affiche le site Internet Mio, la boutique Mio et d'autres fonctionnalités en ligne.	
0	Mes cartes	Installation et gestion des cartes.	
€	Mes supplénments	Affiche les services d'abonnement disponibles pour votre Mio.	
4	Mes voix	Installer et gérer les fichiers vocaux pour votre Mio.	
9	Déverrouiller fonctions	Vous permet de saisir la clé d'activation pour le service que vous avez acheté.	
0	Langue	Vous pouvez modifier la langue pour MioMore Desktop.	
0	Aide	Affiche des informations utiles concernant votre Mio.	
8	Guide de dépannage	dépannage Vous aide à remettre votre Mio en état en cas de problème pendant l'utilisation.	



	Composant	Description	
0	Origine des cartes	Une liste de cartes sur le DVD ou à acheter sur le site Internet de la boutique Mio.	
0	Continent	Une liste déroulante des continents pour lesquels des cartes sont disponibles pour votre Mio.	
€	Mon Mio	Une liste des cartes installées sur votre Mio.	
4	Installer cartes	Cliquez ici pour installer la carte sélectionnée dans la liste Map Source (Sources cartes) sur votre Mio.	
6	Supprimer cartes	Cliquez ici pour supprimer la carte sélectionnée de votre Mio.	

Mio propose occasionnellement des mises à jour de carte gratuites. Lorsque vous branchez votre Mio sur un ordinateur et qu'une mise à jour de carte gratuite est disponible, un message s'affiche lorsque vous lancez MioMore Desktop.

Comment télécharger immédiatement une mise à jour de carte ?

- Choisissez les mises à jour de carte à télécharger, puis cliquez sur **Télécharger**. 1.
- 2 Recherchez votre Emplacement de cartes téléchargeables, et enregistrez les fichiers.

L'emplacement par défaut de Loadable Maps (Cartes à charger) est le dossier Mes cartes (My Maps) dans votre dossier Documents. Vous pouvez changer d'emplacement en cliquant sur le bouton Changer de chemin.

Comment télécharger ultérieurement une mise à jour de la rete?

- Cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre *Free Map Updates (Mises appur de carte gratuites)*. 1.
- Une fois que vous êtes prêt à télécharger la mise à jour, cliquez sur Mes cartes. 2 Une liste des mises à jour de carte gratuites s'affiche sous **Téléchargement gratuit**, dans la section Fichiers disponibles au téléchargement.
- 3.
- 4
- La Garantie de réactualisation totale à la dernière carte peut être utilisée pendant pours a partir so votre première utilisation du Mio.

 Choisissez la mise à jour de carte à télécharger, puis cliquez sur Oui.

 Recherchez votre Emplacement des cartes pouvant être chargées, et enregistrez les fichiers.

 L'emplacement par défaut de Loadable Maps (Cartes à charger) est le dossier Mes cartes (My Maps) dans dessier Documents. Vous pouvez changer d'emplacement en cliquant sur le bouton Changer de chemin. votre dossier Documents. Vous pouvez changer d'emplacement en cliquant sur le bouton Changer de chemin.

Comment installer une mise à jour de carte déjà téléchargée ?

- 1. Cliquez sur Mes cartes. Une liste des mises à jour de carte téléchargées s'affiche dans la section Cartes pouvant être chargées.
- 2. Cliquez sur **Ouvrir** à côté de la mise à jour à installer. Le globe s'affiche. Les cartes gratuites que vous avez téléchargées apparaissent en jaune.
- 3. Cliquez sur la carte à installer sur votre Mio. La carte change de couleur et apparait en jaune plus clair pour indiquer qu'elle a été sélectionnée.
 - Pour désélectionner une carte, cliquez à nouveau sur celle-ci.
 - Ous devez peut-être installer plusieurs cartes pour couvrir la zone géographique voulue.
- Choisissez le média de destination pour la carte sélectionnée, puis cliquez sur Transférer maintenant. La carte sélectionnée sera installée et apparaît en couleur verte.
- Pour utiliser votre Mio. débranchez le câble USB. 5.



ATTENTION: Ne débranchez pas le câble USB de la prise USB du Mio avant la réactualisation du Globe et avant l'affichage en vert de la carte (des cartes) installée(s).

Comment installer des cartes sur mon Mio?

Votre Mio est livré équipé d'une ou de plusieurs cartes pré-activées.

Il est possible d'installer des cartes à partir du DVD qui accompagne votre Mio, ou d'un DVD acheté séparément, sur une carte mémoire ou sur la mémoire interne de votre Mio. Cependant, il faut acheter une Clé produit de la carte pour activer les cartes du DVD de votre Mio.

- Ouvrez MioMore Desktop si le logiciel n'est pas encore ouvert : 1. Démarrer → Tous les programmes → Mio → MioMore Desktop
- 2. Cliquez sur Mes cartes. L'application Mes cartes s'affiche.
- 3. Insérez le DVD Carte dans le lecteur DVD de votre ordinateur.
 - Les cartes déjà installées sur votre Mio apparaissent en vert.
 - Les cartes sont déverrouillées et prêtes à être installées sur votre Mio. Elles apparaissent en jaune.
 - Les cartes nécessitant une activation avant de les installer sur votre Mio apparaissent en rouge.
 - Les cartes Mio pouvant être achetées apparaissent en bleu.

Si votre ordinateur ouvre Windows Explorer lorsque le DVD est inséré, fermez la fenêtre Windows

Si la carte à installer apparaît en	Faites
jaune	Rendez-vous à l'étape 7.
rouge	La carte doit être activée via Internet avant de pouvoir l'installer. Rendez-vous à l'étape 5.

- Si vous vous connectez à Internet via une connexion par numérotation, connectez-vous dés maintenant. enal Calboarie, be 5.
- 6. Suivez les invites pour activer votre clé produit pour la carte, dont :
 - Saisissez la clé produit pour la carte lorsque cela vous est demandé.
 - Votre ordinateur se connecte à Internet et active votre clé produit pour la carte.
 - Une fois l'activation effectuée, la carte change de couleur et devient jaune. Rendez-vous à l'étape 7.
- 7. Cliquez sur la carte à installer sur votre Mio.

La carte change de couleur et apparait en jaune plus clair pour indiquer qu'elle a été sélectionnée.

- Pour désélectionner une carte, cliquez à nouveau sur celle-ci.
- Ous devez peut-être installer plusieurs cartes pour couvrir la zone géographique voulue.
- Suivez la procédure ci-dessous : 8.

Si vous voulez	Faites
Installer une carte jaune	Retournez à l'étape 7.
Installer une carte rouge	La carte doit être activée via Internet avant de pouvoir l'installer. Retournez à l'étape 5.
Installer les cartes sélectionnées sur votre Mio	Rendez-vous à l'étape 9.

9. Choisissez le média de destination (mémoire interne du Mio) pour la carte sélectionnée, puis cliquez sur Transférer maintenant.

Les cartes sélectionnées seront installées et apparaissent en couleur verte.

10. Pour utiliser votre Mio, débranchez le câble USB. Il faut peut-être réinitialiser manuellement votre Mio.



ATTENTION: Ne débranchez pas le câble USB de la prise USB du Mio avant la réactualisation du Globe et avant l'affichage en vert de la carte (des cartes) installée(s).

Comment supprimer des cartes sur mon Mio ?


- 1. Cliquez sur Mes cartes.
 - L'application Mes cartes s'affiche.
- 2. Dans le panneau *Mon Mio*, cochez la case à côté de la carte à supprimer.
- 3. Cliquez sur Supprimer cartes pour supprimer les cartes sélectionnées.
- Il vous est demandé de confirmer votre choix de supprimer la carte sélectionnée. 4 La carte est supprimée de votre Mio.
 - Vous pouvez choisir de réinstaller ces cartes à tout moment, via MioMore Desktop.

Mes supplénments

Downloa Les informations sur l'abonnement ne sont pas disponibles sur tous les modèles et ne le sont que dans

certains pays. Votre Mio contient des abonnements pré-chargés, comme les informations sur les caméras de surveillance et la description du voyage. Pour les dernières mises à jour d'abonnement, consultez le site www.mio.com

MioMore Desktop → Mes supplénments



🔃 Il est possible de paramétrer des alertes pour les radars de sécurité, de façon à activer un signal sonore ou visuel lorsque vous conduisez.

Comment acheter un abonnement?

- 1. Choisissez le type d'abonnement. Une liste de régions s'affiche.
- 2. Choisissez une région. Une liste d'abonnements disponibles s'affiche.
- Choisissez un abonnement ou une offre, puis cliquez sur Acheter une clé d'activation dans la boutique 3.

Le site Internet de la boutique Mio s'ouvre.

Suivez les invites pour acheter votre abonnement.

Une clé produit vous sera envoyé par email une fois l'abonnement souscrit. Utilisez cette clé produit pour activer votre abonnement

Comment activer un abonnement?

MioMore Desktop → Déverrouiller fonctions

- 1. Saisissez votre clé produit.
- Suivez les invites pour activer votre abonnement. 2.

Comment mettre à jour les abonnements sur mon Mio La section Mon Mio affiche la liste des abonnements déjà installés sur votre Mio :

Icône	ône Description	
Rouge	Abonnements expirés.	
	Cliquez avec le bouton droit pour acheter un nouvel abonnement.	
Jaune	Abonnements disponibles.	
	Cliquez avec le bouton droit pour mettre à jour et acheter un nouvel abonnement.	
Vert	Abonnements actifs.	
	Aucune mise à jour disponible pour ces abonnements.	

Mes voix

Mes voix est une application du MioMore Desktop qui vous permet d'installer ou de supprimer des fichiers vocaux.

MioMore Desktop → Mes voix



Les fichiers vocaux prennent de l'espace dans la mémoire interne du Mio. Si vous n'utilisez pas de fichiers vocaux, vous pouvez les supprimer pour libérer de l'espace. Vous pouvez si nécessaire les réinstaller ultérieurement sur votre Mio

Comment installer un fichier vocal?

Dans la section Fichiers vocaux disponibles, sélectionnez le fichier vocal que vous voulez installer puis cliquez sur Installer les voix sélectionnées

Comment supprimer un fichier vocal?

Dans la section Installed voice files (Fichiers vocaux installés), sélectionnez le fichier vocal que vous voulez supprimer, puis cliquez sur Supprimer les voix sélectionnées.

Déverrouiller fonctions

Si vous avez acheté un code de déverrouillage de carte ou des abonnements our votre Mio, vous devez saisir la d'activation par le biais de l'application Déverrouiller fonctions.




🔃 La clé d'activation vous sera envoyée par courriel, ou bien est imprimée à l'intérieur de la couverture de la boîte si vous avez acheté un DVD de mise à jour de carte.

Vous pouvez cliquer sur le lien à l'écran pour acheter une clé d'activation en ligne. Cette fonction requière une connexion Internet active.

Langue

Vous pouvez modifier la langue pour MioMore Desktop.


MioMore Desktop → Langue



Aide

Le MioMore Desktop vous donne des informations utiles concernant votre Mio, notamment la FAQ sur le GPS, le Manuel de l'utilisateur, etc. Il vous suffit de cliquer sur le bouton lien dans Aide pour avoir accès aux informations concernées.

MioMore Desktop → Aide



Guide de dépannage

Le menu Guide de dépannage vous permet d'accéder aux outils vous permettant de remettre votre Mio en condition en cas de problème pendant l'utilisation, notamment de :

- Réinstaller les logiciels sur votre Mio.
- Récupérer les clés.
- Récupérer Mes supplénments.

MioMore Desktop → Guide de dépannage



Cliquez sur le bouton de fonction dans Guide de dépannage puis suivez les indications pour mener à bien le processus.

Pour plus d'informations.

Assistance en ligne

Pour une aide et un support 24h/24 et 7h/7 concernant les produits Mio, visitez notre site internet d'assistance technique : www.mio.com

Mio Advantage

Si vous avez un produit défectueux ou si vous voulez parler à un membre de notre équipe de l'Assistance technique, enregistrez votre Mio sur Mio Advantage pour obtenir les numéros de téléphone de l'Assistance technique pour votre région.

Les produits Mio sont conçus pour être utilisés comme aide pour une conduite plus sûre. Conformément à vos réglementations locales sur le code de la route, Mio n'encourage ni la vitesse ni toute autre faute. Il est de votre responsabilité de conduire en respectant les limitations de vitesse à tout moment, et de conduire en toute sécurité. Mio n'est en AUCUN CAS tenu responsable si une contravention pour excès de vitesse vous est attribuée ou si des points de votre permis de conduire venaient à vous être retirer alors que vous utilisiez ce dispositif. Mio ne garantit pas l'exactitude des données explicites ou implicites qui figurent dans cette base de données. Si vous deviez recevoir une contravention ou toute autre pénalité pour excès de vitesse ou pour non respect du code de la route, si vous êtes impliqué dans un accident, Mio n'est responsable d'aucun type de dommages pouvant en résulter. Dans certains pays, les informations concernant les limitations de vitesse peuvent ne pas répondre à la loi et/ou aux réglementations locales. Il est de votre responsabilité de vérifier que les données que vous utilisez sont conformes aux lois et/ou réglementations locales. L'utilisation de ce dispositif est à vos risques.

Radars de sécurité Cl

Les produits Mio sont conçus pour être utilisé comme aide pour une conduite plus sûre. Vous pouvez réceptionner des messages vous informant des emplacements des radars de sécurité, ce qui vous permet de gérer votre vitesse dans lesdites zones. Mio ne garantit pas que tous les types et tous les emplacements de radars de sécurité soient disponibles. Un radar peut en effet être supprimé ou placé ailleurs, de nouveaux radars peuvent être installés. Conformément à vos réglementations locales sur le code de la route, Mio n'encourage ni la vitesse ni toute autre faute. Il est de votre responsabilité de conduire en respectant les limitations de vitesse à tout moment, et de conduire en toute sécurité. Mio n'est en AUCUN CAS tenu responsable si une contravention pour excès de vitesse vous est attribuée ou si des points de votre permis de conduire venaient à vous être retirer alors que vous utilisiez ce dispositif. Mio ne garantie pas l'exactitude des données explicites ou implicites qui figurent dans cette base de données. Si vous deviez recevoir une contravention ou toute autre pénalité pour excès de vitesse ou pour non respect du code de la route, si vous êtes impliqué dans un accident, Mio n'est responsable d'aucun type de dommages pouvant en résulter. Dans certains pays, les informations concernant les radars de sécurité ou les radars de contrôle de la vitesse peuvent ne pas répondre à la loi et/ou aux réglementations locales. Il est de votre responsabilité de vérifier que les données que vous utilisez sont conformes aux lois et/ou réglementations locales. L'utilisation de ce dispositif est à vos risques.

Décharge de responsabilité

Mio appliqué une politique de développement en continu. Mio se réserve le droit d'effectuer des modifications et des améliorations sur les produits décrits dans ce document, sans préavis. Mio ne garantit pas l'absence d'erreur dans ce document. Les captures d'écran et les autres présentations qui illustrent ce manuel, peuvent être différentes des écrans et présentations réels du produit actuel. Ces différences sont mineures et le produit actuel présente la fonctionnalité matérielle décrite dans ce Manuel de l'utilisateur.

Copyright
© 2010 MiTAC International Corporation. Mio est une marque déposée de MiTAC International Corporation, utilisé sous licence par Mio Technology NZ Ltd. Tous droits réservés.

Le logiciel contient des informations propriétaires de MiTAC International Corporation. Il est fourni soumis à un contrat de licence contenant les restrictions d'utilisation et de divulgation. Il est églement protégé par la loi sur le copyright. L'ingénierie inverse du logiciel est interdite.

Cette publication ne peut être ni reproduite, ni enregistrée dans un système de récupération, ni transmise sous quelle que forme ou par quel que moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, diregistrement ou autre, sans l'autorisation préalable et écrite de Mio.

IQ Routes est une marque déposée de TomTom International BV

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 et Internet Explorer sont soit des marques déposées soit des marques de Comparce de Microsoft Conscration et de la comparce de la compa marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réserves

© 2010 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, MSN, et le MSN logo sont des marques o commerciales du groupe de sociétés Microsoft.

Travel Book Data wcities.com © 2010

GOOGLE et Google Earth sont des marques commerciales de Google Inc.

Ce produit utilise une API Flickr, mais n'est cependant ni homologué ni certifié par Flickr.

POI Data © 2010 InfoUSA.

Le logiciel se base en partie sur le travail d'Independent JPEG Group.

Toutes les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Révision: R01 (4/2010)